

Bafang C07 Display – Fejl med Svensknøgle

Hvis dit Bafang C07 display viser en **svensknøgle** (fejlindikator) og motoren stopper efter 2-3 sekunder, er årsagen ofte en defekt **speedsensor**. Når speedsensoren ikke registrerer bevægelse korrekt, afbryder systemet motorhjælpen – både under normal kørsel og ved brug af Walk Assist.

Typiske symptomer: Motoren virker kort (2-3 sekunder) og stopper derefter. Walk Assist fungerer ikke. Svensknøglen blinker på displayet. Fejlen kommer både med fuldt og delvist opladet batteri.

Løsning:

Udskift speedsensoren. Dette er en lille sensor placeret ved baghjulets magnet, der registrerer hjulets rotation. En defekt sensor kan ikke repareres, så den skal udskiftes. Sørg for at placere den nye sensor korrekt (10-20 mm afstand til magneten) og tjek at magneten sidder fast og rent.

Forebyggelse:

Hold området omkring magnet og sensor fri for snavs, og undgå at beskadige kablet ved rengøring eller service. En korrekt fungerende speedsensor sikrer, at din elcykel yder optimal hjælp og undgår unødige stop.