

MONTERING AF BØRNESÆDE

Mounting children seat.

ALUMINIUMS-HOLDEREN MONTERES SE **MÅLSKITSE**.

please measure the alloy holder into the box

BOR HUL Ø 6,5 HUSK **BOREKLODS** SÅ HULLET IKKE FLÆNSES PÅ BAGSIDEN

drill a 6,5 hole – remember wood behind, that the wood will not go apart by drilling.

EN DRÅBE LIM MELLEM ALUMINIUMS-HOLDEREN OG KASSEN ER GODT

To place the alloy holder, use glue

RYGLÆNET MONTERES HELT FAST PÅ GAVLENS ØVERSTE BOLTE.

The back piece is montage on the screw.

SÆDET KAN DA KLAPPE OP OG HOLDES PÅ PLADS AF SELEN.

The seat then is to clap up/down and be on place helped by of the belt.

